



生コンプラントの施設やルールの手引書

# Plant Guide

プラントガイド

No.  
004

**今津生コン(株) [本社工場]**

大阪広域生コンクリート協同組合(西ブロック)

〒660-0832 兵庫県尼崎市東初島町3 ☎ 06-6489-3801



「プラントガイド」  
掲載ページへ



2-2 駐車場



5 トイレ(女性専用)



1 プラント出入口



6 バッチャープラント



7 洗い場

8 残コン処理機



11 生コン車用駐車場



(株)山本工業所  
初島産業

4 運転手控室 5 トイレ(男女兼用)



2-1 駐車場



3 事務所 5 トイレ(男性専用)



9 洗車場



※ MAP や航空写真はグーグルマップから引用したものを利用しています。

## 出社時

## プラントに出入りする

## ① プラント出入口



国道 43 号線の東本町交差点から南に向かい、左側にある「ファミリーマート」尼崎東初島町店を越えて、2 つ目の信号（北初島町交差点）を左折します。約 200m 先の右前方に①プラント出入口があります。

## 車を止める

## ②-1 駐車場



## ②-2 駐車場



駐車場は 2 カ所あります。  
敷地のいちばん奥（南端）に②-1駐車場があります。  
もう 1 カ所は、プラント出入口に入ってすぐ右手に②-2駐車場があります。（ここは、生コン車の有無に関係なく出入りができます。）

## 手帳を出す

## ③ 事務所



敷地に入ってすぐ左手前の建屋が事務所棟です。中央あたりのスロープを上がると③事務所の扉があります。



扉に入ってすぐカウンターがあり、ここに手帳を出します。現場まで地図などが置かれています。

## ●事務所ですること

- 手帳の提出
- アルコールチェック
- 検温（朝・昼）
- 免許証携帯確認
- 車番確認
- 車両キーの受け取り、返却
- 現場看板、許可証受け取り（車内に置いてある場合もあり）
- チェックシートへの記入（検温も記入）
- 現場のルート地図確認
- 伝票の提出
- 日報、タコグラフ用紙の提出（用紙は生コン車内にあり）
- 給油レシート提出
- 弁当の注文

## ミーティング・待機をする

## ④ 運転手控室



敷地のいちばん奥（②-1駐車場の奥に）に④運転手控室があり、ここで始業ミーティング（現場へのルートや注意事項など）を行います。確認が済んだら、ここで待機します（コロナ禍は、生コン車内で待機）。

## ■ 重要

始業ミーティングでは、プラント独自のルールや現場についての不明点がある場合は、必ず確認してください。



## ● 運転手控室ですること

- ・ 着替え
- ・ 始業ミーティング
- ・ プラント独自ルールの確認
- ・ 現場情報の確認
- ・ 待機
- ・ 休憩

※ 昼食は、事務所棟の食堂（⑤トイレ入口の奥）か、生コン車内で行います。



誘導員用備品は、運転手控室、倉庫、バッチャープラントの支柱裏、事務所にあります。

運転手控室	・ 蛍光安全ベスト ・ 安全帯
倉庫	・ バケツ ・ 輪止め
バッチャープラント支柱裏	・ デッキブラシ ・ 特別料金確認書
事務所	・ その他

## ⑤ トイレ



運転手控室横のほかに、事務所棟に⑤男性専用トイレ、プラント出入口すぐ横の建屋に⑤女性専用トイレがあります。

## 出荷時

## 生コンと水を積み込む


## ⑥ バッチャープラント



敷地中央に⑥バッチャープラントがあります。  
事務所建屋中央の出荷窓口（小さなひさしのある  
窓口）前の電光掲示板に、車番が（4台分）表示  
されますので、順次入ります。

## 《車両の止め方》

大型の場合、バッチャープラントへはラインレールに沿ってバックで進入し、右前輪ホイールキャップが、作業台の目印（黄色の帯）と重なる所で停車します。



## 出発する

生コンの積み込みが終了し（ブザーが鳴る）、注水が終わったら、右手側支柱にあるエアシューターの中から、伝票を取り出してください。伝票の内容（現場・車番・その他）を確認した後、事務所前でホッパーカバーを閉めて、現場に向けて出発します。



## 帰着時

帰着時は、事務所建屋中央前にある「帰着時用センサー」の前を通って回転灯の点灯を確認。点灯しない時は、無線で連絡します。

### 洗浄する

#### ⑦ 洗い場




バッチャープラントの奥（敷地西端中央部）に、⑦洗い場があります。（5台洗浄可能）白いラインに沿って停車し、残水処理・洗浄を行います。

### 残コンを処理する

#### ⑧ 残コン処理機



残コンを持ち帰った場合は、事務所に連絡を入れ、⑦洗い場のいちばん右端（北側）を使うのか、外部の処理場へ行くのかの指示を待ちます。



残コン処理は、内勤者の立会い指示がありますが、不在の場合は、戻りコンボタンを押し、青い回転灯が点灯してから処理してください。

※不在のときは、先輩や経験のある仲間に声をかけて、立ち会ってもらいましょう。

#### 《外部の残コン処理場について》

外部の残コン処理場を使う指示があった場合は、事務所の指示に従います。

## 終業時

## 洗車する

## ⑨ 洗車場（⑪生コン車用駐車場兼用）



洗車は、敷地奥の倉庫と②-1駐車場の間（河川側）の⑨洗車場で行います。（8台洗車可能）事務所から作業（出荷）終了の合図（指示）が出たら、⑦洗い場で〈うがい〉と最終の洗浄を済ませ、⑨洗車場で、生コン車外観の洗車を行います。

## 《うがいについて》

うがいは2回を原則とします（1回注水・1回うがい×2回）。

## ■重要

うがいは、必ず残水処理を済ませてから行います。

## 燃料を補給する

## ⑩ 燃料給油所（プラント外）

燃料の補給は、外部の給油所で行います。場所を確認して、車内にあるカードを使って給油し、もらったレシートに車番と氏名を書いて日報と共に提出します。詳しくは、事務所で確認してください。

## 《アドブルーについて》

アドブルー（高品位尿素水）については、事務所で確認してください。

## 生コン車を停める

## ⑪ 生コン車用駐車場



洗車・燃料補給が終わったら、⑪生コン車用駐車場（④運転手控室と⑦洗い場の間または、⑨洗車場）に生コン車を駐車。安全のため、輪止めを装着し、必ず第三ブレーキをかけます。

分からない事は先輩や仲間  
に聞いて書き込み、自分だけの  
オリジナルプラントガイドを  
完成させてください！

