

生コンプラント内のルールの手引書

Plant Guide

No.
006

プラントガイド

大阪生コン運輸(株)津守営業所
(大阪アサノコンクリート(株) 津守工場内)

大阪広域生コンクリート協同組合(中央ブロック)

〒557-0063 大阪市西成区南津守2-1-90 ☎ 06-6659-7764



「プラントガイド」
掲載ページへ

7 洗い場
(9 洗車場兼用)




8 残コン処理

9 洗車場 (11 生コン車用駐車場)




6 バッチャープラント



東邦自動車
パーツセンター

1 プラント出入口



2 駐車場



3 事務所 5 トイレ



コイズミ
営業所

10 燃料給油所



4 休憩室 5 トイレ(男性用・女性用)



大和物流運輸
物流センター

出社時

プラントに出入りする

① プラント出入口



新なにわ筋（府道 29 号）の宝橋交差点から西に向かい、突き当たりの信号を左折（南下）します。約 200m 先の左側にプラント出入口があります。

車を止める

② 駐車場



敷地に入ってすぐ右手（南側）に、②駐車場があります。労供事業者は、空いているところに停めてください。

※詳しくは、先輩や仲間に確認してください。

手帳を出す

③ 事務所



敷地に入って右手奥（東南奥）にある 2 階建ての建屋に③事務所があります。

階段を上がって 2 階すぐ手前の扉が「大阪生コン運輸（株）」の事務所です。

扉を入った正面にカウンターがあり、左手スリッパ入れの上の箱に手帳を提出します。



●事務所ですること

- 検温とアルコールチェック
- 手帳の受け取り、返却
- 記入帳の項目チェック
- 車番の確認後、キーの受け取り、返却
- 日報の提出（用紙は車内）
- タコグラフ用紙の提出（用紙は車内）

ミーティング・待機をする

④ 休憩室



敷地に入って右手手前の建屋（平屋建て）が④休憩室。ここで始業ミーティングなどを行います。




●休憩室ですること

- ・着替え
- ・始業ミーティング
- ・現場情報の確認
- ・プラントに関する疑問の確認
- ・昼食（生コン車内でも OK）



誘導員用の備品（バケツ・デッキブラシなど）は、休憩室や配車室の前（室外）に置いてあります。

⑤ トイレ



休憩室の隣に⑤トイレ（男女別）があります。事務所建屋 1 階の配車室の横に⑤男性専用トイレ、2 階事務所の横に⑤女性専用トイレがあります。

出荷時

生コンと水を積み込む

⑥ バッチャープラント



敷地の北東奥に、⑥ バッチャープラントがあります。

バッチャープラント左上の電光掲示板に車番が表示されたら、バッチャープラントへ入ります。


《車両の止め方》

大型の場合、バックで進入して、右前輪ホイールキャップが、作業台の目印（黄色の帯）と重なる場所で停車します。



出発する

事務所建屋 1 階にある配車室の窓口で伝票を受け取り、内容を確認したら現場へ向けて出発します。許可証や現場看板もここでもらいます。




帰着時

帰着時は、生コン車用駐車場の手前にある「帰着時センサー」の前を通過して回転灯の点灯を確認。点灯しない時は、無線で連絡します。

洗浄する

⑦ 洗い場（⑨ 洗車場兼用）


敷地に入って左手（北側）中央に、4台分の⑦洗い場があります
黄色いラインに沿って、タイヤ止めに後輪が当たるまでバックし停車して、残水処理・洗浄を行います。



残水処理の際は、スイッチの[中]を押し、洗い場を起動させてから処理を始めます。

残コンを処理する

⑧ 残コン処理



残コンを持ち帰った場合は、事務所に無線で連絡を入れ、⑦洗い場の中央 2カ所のどちらか一方で残コン処理を行います。

終業時

洗車する

⑦ 洗い場

洗車は⑦洗い場で行います。
事務所より「出荷終了」の合図が出たら、くうがいと最終の洗浄を済ませ、洗車をスタート。他の生コン車の邪魔にならないよう速やかに洗車してください。

洗い場が混雑してきたら、⑪生コン車用駐車場と兼ねた⑨洗車場で洗車を行います

《うがいについて》

くうがいは2回を原則とします（1回注水・1回うがい×2回）。

注水：スイッチ [上]

停止：スイッチ [下]



燃料を補給する

⑩ 燃料給油所



洗車が済んだら、燃料を補給します。

⑩燃料給油所は、②駐車場と④休憩室の間にあります。終業前には、必ず燃料を満タンにしておきましょう。

《アドブルーについて》

アドブルー（高品位尿素水）は、給油所の左側に置いてあります。

生コン車を停める

⑪ 生コン車用駐車場



⑪生コン車用駐車場は、事務所建屋前に頭から3台、残りは休憩室の前に駐車スペースがあります。燃料を満タンにしたら、ここに生コン車を駐車。安全のため、輪止めを装着し、必ず第三ブレーキをかけます。

分からない事は先輩や仲間
に聞いて書き込み、自分だけの
オリジナルプラントガイドを
完成させてください！

